



DATABLAD

TEPPE OG MØBELRENS

TEPPE OG MØBELRENS er et flytende svakt alkalisk kombinert vaske- og rensemiddel.

TEPPE OG MØBELRENS er et spesialmiddel for rensing og vask av tekstiler.

TEPPE OG MØBELRENS anbefales spesielt til bruk i tepperensmaskiner.

TEPPE OG MØBELRENS løser og fjerner effektivt smuss i tepper, tekstilseter og puter.

TEPPE OG MØBELRENS kan benyttes som en effektiv interiørrens på de fleste overflater.

TEPPE OG MØBELRENS kan benyttes ofte og er veldig skånsom mot underlaget.

Tynningsforhold: Tynnes normalt med 0,5-2 dl til 10 liter lunkent vann. Kan benyttes i sterkere oppløsninger om smusset sitter godt fast. Mye og gammel smuss krever også sterke oppløsninger.

Underlaget bør være tørt ved påføring av vaskemiddelopløsningen. Dette hindrer ytterligere uttynning av vaskemidlet og gir derfor normalt et bedre vaskeresultat.

Reaksjonstid: Fra 1/2 til 3 min. - avhengig av temperaturen.

Bruksanvisning: Dusj på blandingen og sug opp oppløst smuss. På vanskeligere flekker lar man rensemiddelet reagere ca 1 min. før oppsuging.

Det anbefales til slutt å gå over tekstilet med rent vann for å få fjernet alle rester av smuss og rensemiddel.

Lagring: Frostfritt, mellom 5-30°C.

Undersøk alltid om at fargene i tekstilet tåler vann og vaskemiddel før rensingen tar til.

Ved direkte kontakt med vaskemidlet i konsentrert form eller uttynnet i vann bør det alltid benyttes gummihansker. Sprut fra vaskemidler i øyne eller på hud **skylles alltid straks grundig bort med vann**. Ved arbeid inne bør det sørges for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke.