

# BRUKERVEILEDING CAMPINGBIL

Modell: Rimor Super Brig 687TC

Hei! Takk for at du valgte å leie meg. Jeg er en Rimor 687 Superbrig. Den er bygget opp på en Ford Transit med en 2,3 l diesel-motor.

Denne veiledingen inneholder det du trenger å vite for å kunne betjene bilen. For øvrige detaljer, så finnes det detaljerte brukermanualer, disse ligger i vedlikeholdsmappen, som ligger i overskapet ved spisebordet.

**Sikkerhetsutstyr:** Bilen har det sikkerhetsutstyret som er påkrevet. Under førersetet finnes varseltrekant og refleksevest. Ved stigtrinnet på passasjersiden foran, er det montert en jekk. Reservehjul befinner seg bakerst, under bilen. Videre er bilen utstyrt med en kombinert narkose – gass og tyverialarm. Se for øvrig egen betjeningsveiledning for denne, liggende i vedlikeholdsmappen.

Bilen har en redningskasko, og ved uhell el. så finnes det et skriv med telefonnummer du kan kontakte hvis du trenger assistanse. Dette ligger sammen med vognkortet, som befinner seg i hanskerommet.

Det er montert safe i bilen. Den elektroniske safen er i skapet under kjøleskapet. Den elektroniske safen betjenes med kode som fås oppgitt. Trykk koden etterfulgt av START. Vri så opp safen med håndtaket. Safen låser seg igjen ved å vri håndtaket mot klokken. OBS! Hvis feil kode slås, vil safen sperres i 3-5 min. Det er da mulig å låse opp med en nøkkel. Man tar da av dekselet under START knappen. Nøkkelen henger på nøkkelknippet.

Øvrig sikkerhetsutstyr er brannslukker og brannteppe som befinner seg i garasjen.

## **Vann og kloakksystem:**

Vanntanken befinner seg under sittebenken bak fører. Påfylling skjer fra utsiden, via et låsbart lokk. Vannpumpen starter automatisk. Spillvannstanken(e) ligger under bilens høyre og venstre side, og tømmes ved å åpne kranene under tankene.

Toalettet er kjemikaliebasert og tanken befinner seg rett på utsiden av toalettet. Etter tømming og rengjøring, tilsettes kjemikalievæske. Det er viktig å tømme ofte, slik at man slipper søl ved tømningen.

Varmtvannstanken er plassert under oppvaskbenken, og startes ved å skru på bryterenheten som er plassert ved benken.

På samme bryter styres også varmeanlegget.

Betjeningen er forklart i bruksanvisningen som ligger i vedlikeholdsmappen. Husk at anlegget kun fungerer med gassen påslått.

**Gassanlegg:**

Gassanlegget styrer varme, kjøleskap og kokeplater. Gassflaskene (2 stk) står i eget rom bak passasjer døren. OBS! Må frakobles når man kjører med ferjer. Åpne og stengeventiler er plassert i skapet under oppvaskbenken.

**Kjøleskap:**

Skapet er et kombiskap og drives med 230 v, 12 v eller gass. Det startes opp automatisk når man velger type "drivstoff".

**Markise:**

Utvendig markise sveives ut med sveiven som befinner seg i garasjen. Sveiv markisen ut ca 1 meter, fell så ut støttebeinene. Sveiv deretter markisen helt ut, og juster benene til riktig høyde.

Det bør være 2 personer tilstede når markisen skal brukes.

OBS! Markisen må festes til bakken med medfølgende bånd og kroker som ligger i lasterommet.

Hvis du trenger hjelp, eller spørsmål, så ta kontakt med utleieansvarlig. Arne Fr. Rauan, på telefon

911 911 88

Lykke til med ferien!

Mvh.

Rauan Eiendom AS

Arne Fr. Rauan

Daglig leder.