

# FDV - Dokumentasjon

## Styresentral SVM

| 1. PROSJEKT                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprenør / utførende:<br>Prosjekt / adresse:<br>Bruksområde / bygningsdel:<br>Utførelsesdato: |

  

| 2. PRODUKTBESKRIVELSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Beskrivelse:</b><br/>SVM "Mini" brannventilasjonsentraler er konstruert til å forsyne og styre åpning og lukking av åpningssystemer (med 24V) til komfort- og brannventilasjon. SVM styresentraler har som standard tilslutningsklemmer for eksterne signaler (komfort- og branntrykk, værsensor, detektorer osv), der det er mulighet for å sammenkoble flere sentraler via "BUS" forbindelse.<br/>SVM styresentral inkludert reservebatteri oppfyller kravene iht NS EN 12101-10.<br/>For mer info, se separat Teknisk Datablad.</p> <p><b>Produktidentifisering:</b><br/>Varenr. / produkt / dim.:<br/>Fargekode:<br/>Kvalitet / sortering / klasse:<br/>Overflatebehandling:<br/>Vedlegg / dokumentasjon:</p> |

  

| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Foreligger serviceavtale? NEI..... JA..... Hvis ja, firma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styresentralens funksjoner må testes og kontrolleres av autorisert personell minst en gang i året. Sentralen «styrer» selv at det er på tide med denne testen. Dette skjer ved at de eksterne lysdioder/LED`ene på frontpanelet kjører. Sentralen er selvfølgelig fortsatt fullt operativt.</li><li>• Kontroll av batteriene. Ved eventuell utskiftning av batteriene er det viktig å bruke samme type/merke, da batteriene er nøye utvalgt til å kunne å levere strøm som styresentralen er spesifisert for. Batteriene bør byttes minst hvert 3. år.</li><li>• Kontroll av innganger og utganger på styresentralen.</li><li>• Kontroll av meldeenheter/rapporteringsenheter.</li></ul> <p>Styresentralen er utstyrt med reservebatterier og inneholder store mengder energi. Det kan frigjøres som en eksplosjon når/hvis den håndteres feil – derfor må følgende sikkerhetsforhold alltid overholdes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortslett aldri et reservebatteri.</li><li>• Ikke bruk eksterne ladere på installerte batterier. Hvis man lader med uautoriserte ladere, kan eksplosive gasser bli frigjort fra batteriet.</li><li>• Ikke miste batteri på bakken, da sterke syrer kan frigjøres hvis de blir ødelagt.</li></ul> <p><b>Ettersyn/kontroll og –intervall:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regelmessig ettersyn, minst en gang pr. år.</li><li>• Sjekk for mekaniske skader.</li></ul> |

# FDV - Dokumentasjon

## Styresentral SVM

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>4. DRIFTEKnisKE OPPLYSNINGER</b>           |
| <b>Antatt levetid:</b> ca 30 år.              |
| <b>Garanti:</b> Det gis 5 års produktgaranti. |
| <b>Fuktbestandighet:</b>                      |
| <b>Renholdsvennlighet:</b>                    |

  

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. MILJØPÅVIRKNING</b>                                                        |
| <b>Ressursutnyttelse:</b> Produktet består av ikke-fornybare rikelige ressurser. |
| <b>Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:</b>                       |
| <b>Emisjon:</b>                                                                  |

  

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. HMS REFERANSER</b>                                                                                                |
| Se HMS Fakta angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.                                                    |
| <b>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc:</b> Styresentral er et brennbart produkt |

  

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431</b>                              |
| <b>Avfallstype:</b><br>Styresentralen kan gjenvinnes som elektronisk utstyr    |
| <b>Opprinnelig – Næring:</b>                                                   |
| <b>Kode for avfallsbehandling:</b><br>NS 9431:1613                             |
| Den Europeiske Avfallslisten (EAL): 20 01 35 (elektrisk og elektronisk utstyr) |
| <b>Øvrige opplysninger:</b>                                                    |

  

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. TEKNISK SERVICE</b>                                                              |
| <b>Produsent / Importør:</b> Everlite as                                               |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> NO 825602852 MVA                                              |
| <b>Adresse:</b> Jon Leiras vei 10                                                      |
| <b>Postnr. og poststed:</b> 3440 Røyken                                                |
| <b>Telefon:</b> 66 79 51 51                                                            |
| <b>Epost:</b> <a href="mailto:everlite.no@keragroup.com">everlite.no@keragroup.com</a> |
| <b>Internettadresse:</b> <a href="http://www.everlite.no">www.everlite.no</a>          |