



Elcam as - Birkerbeinervegen 26, 2316 Hamar - Tlf 62 55 53 50 - Fax 62 55 53 51
Epost: lars.bergsodden@elcam.no



MONTERINGSANVISNING FOR ELSTEEL HOVEDTAVLER

1. Sett tavleledene inntil hverandre ute på gulvet.
2. Skru først sammen boltene i soklene, deretter skjøtevinklene på rammene. Ikke trekk til før tavleledene er rettet mot hverandre.
3. Skru sammen hovedskinneskjøtene. Dette gjøres som regel bakfra.
Deretter skrues jordskinneskjøtene sammen. Dette er i front.
Moment på bolter i skjøtene: 47Nm
4. Skjekk at evt. kabler som skal kobles internt i tavla blir lagt riktig bak i tavla og koblet.
Evt. moment på disse står på tilkoblingspunktet.
5. Etter en siste sjekk kan tavla settes på plass.