

MILJØTAK AS

TAKMEMBRAN OG SOLCELLE

www.miljotak.no

KLARGJORT FOR TORVTAKMEMBRAN

Slik ønsker vi det skal være når vi kommer for å legge membran.

1. Det er vei frem og strøm på byggeplassen
2. Torvstokker er montert
3. Vindskibord er montert uten Isbord
4. Taket er fri for skarpe gjenstander

Piper, gjennomføringer og oppbrett på vegg

5. Dersom ikke pipe er på plass, kan man lage en kasse av kryssfiner og mure pipen inn etterpå
6. Det er nødvendig at det er avsatt 30 cm plass opp på vegg (vamtak 50cm)
7. Ved nedsenket oppstue må det lages kasser under gesimser som møter takflate (høyde nedkant 30 cm.)

Etter at vi er ferdig med tekking av tak

8. Isbord monteres, og membranen må renskjæres på utsiden.
9. Beslag på piper og vegg må monteres, da dette ikke medfølger i vår leveranse.

Ved Innvendige takrenner!

10. Monteres en klemlekte på Torvstokken
11. Strø på singel/leca over drenerøret.

Ved spørsmål om detaljer er det mulig å finne informasjon på www.torvtakmembran.no eller kontakte oss på tlf.

Steinar: 483 11 851
Morten: 404 08 794



Kasse til muring av pipe



Vindski uten Isbord



Kasser ved nedsenket oppstue



Innvendig takrenne ferdig montert

Gjerivegen 91
2022 Gjerdrum

Tlf. 483 11 851
Tlf. 404 08 794

steinar@miljotak.no (salg)
morten@miljotak.no (daglig leder)