

# BÆRBAR TRACKER GH 1201



Den som søker, skal finne...

## Den som søker, skal finne...

Men en bærbar Tracker vil det alltid være mulig å finne ut hvor den du søker er. Tracker-enheten kan svare på en SMS og oppgi posisjon ved å sende tilbake SMS som inneholder latitude og longitude. Du tar så denne informasjonen og taster inn på et kart på din datamaskin. (det følger med en CD med dette programmet).

Har du et Symbian Operativsystem med MobilNavigation kart i din mobil kan du spørre om å få koordinatene rett inn i systemet slik at du kan se kartet direkte.

## Områdeovervåking Geo Fence

Det er mulig å lage 10 ulike områder som enheten gjenkjenner. Ved inn- og utpassering av disse områdene kan den gi varslings. Man kan også spørre og få svar i hvilket området den befinner seg.

## Toveissamtale

Brukeren kan selv velge om alle nummer skal kunne ringes opp, eller bare utvalgte nummer (10 nummer). Når den ringer, oppfører den seg som en vanlig telefon. Man svarer ved å trykke på den grønne knappen.

## Alarmknapp

Når man trykker på den røde alarmknappen sendes en SMS med koordinater til alle innprogrammerte nummer. Samtidig opprettes en kontakt med hovednummer.

## Programmering

Kan programmeres ved at man sender SMS til enheten eller ved at man kobler den via en USB-ledning til en PC. PC-programmet som følger med GH 1201 kan benyttes for å sende SMS til enheten. På denne måten kan hele enheten oppdateres med en eneste SMS-sending.

## Knapper på enheten

Det finnes 5 ulike knapper på enheten. Disse kan hver for seg programmeres til ulike funksjoner etter hva brukeren selv ønsker. På siden finnes dessuten en låsknapp som låser bruken av alle knappene på fronten.

## Du spør – den svarer

Du kan spørre hvor den er, hvor lenge batteriet kommer til å fungere, og hvor den befinner seg i forhold til innprogrammerte soner. Det er også mulig å slå av/på sporing gjennom å sende SMS.

## Tre ulike innstillinger / batteritid

- A ) Stand by, både GPRS og GPS er av.
- B) GPS-senderen er i på-stilling.
- C) Enheten slår av og på GPS-funksjonen med faste intervaller.

I vanlig stand by modus varer batteriet i 336 timer. Når GPS enheten står på vaarer abtteriet i 6 timer. Om GPS'en slår seg på en gang i timen varer batteriet i ca 120 timer.

## Kan tilkobles server

Kunden kan abonnere på en servertjeneste som gjør det mulig å få oversikt LIVA via internett eller gjennom mobiltelefonen. Gjennom å sende SMS til enheten kan GH 1201 koble seg til serveren og laste ned all lagret informasjon.

## Trygghet mot feilaktig bruk


Det er bare de forhåndsprogrammerte telefonnummerne som kan sende SMS-kommandoer.

## I pakken

Det følger med batteri, batterilader, USB-kabel, halslenke og en skrutrekker i pakken. Billader, ekstra stort batteri 1750 mAh, lærholder finnes som ekstrautstyr.

## Tekniske data

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Størrelse: | 91 x 44 x 19 mm                |
| Batteri:   | 750 mAh                        |
| Vekt:      | 80 g                           |
| Minne:     | 1 gb (16.000 plasser i minnet) |



1. Mikrofon
2. USB-tilkobling
3. Lås for keyboard
4. Høytaler
5. Keyboard, alarm-knapp
6. Indikatorer
7. Bryter for AV / PÅ
8. Reset-knapp



**HANOR AS**  
[www.hanor.as](http://www.hanor.as)

