

Regler for banebruk

- Alle som spiller på grusbanene skal være medlemmer.
- Vann banen ved behov før og under spill.
- Kost banen før neste spiller skal overta banen.
- Siste spillere for kvelden skal vanne banene rikelig. Er du usikker på om det kommer noen etter deg, lar du være.
- Rydd og kast søppel.
- Meld fra om feil eller mistenkelige/ulovlige forhold til styret.

Grusbanene skal ikke spilles på hvis:

- du har feil sko

- Bruk tennissko!
- Joggesko, fotballsko, myke såler o.l. er bannlyst på grusbanene. Disse er myke og fordeler ikke kroppstrykket godt nok og har lettere for å rive opp linjer.

Løsning:

Kjøp tennissko som er påbudt. De har hard, flat såle som fordeler trykket jevnt. Disse skåner deg også mot skader som overtråkking.



- banene for tørre

- Grusbaner trenger vann for å holde på grusen!
- Grusstøv skal ikke virvle opp mens du spiller.
- Tørr grus får en lys/grålig rødfarge.
- Dette gjør at grusen blåser bort og fordeles ujevnt.

Løsning:

- Vann hele banen med vannslangen som beskrevet.
- Spesielt viktig å vanne rundt og bak grunnlinjen hvor vi trækker mest. Det er vannet som binder grusen.
- Banen får en dyp, mettet rød farge etter vanning. Dette er "riktig" farge for en grusbane.
- Ved tørt vær skal det også vannes midt i timen ved behov. Det er i tillegg mer behagelig og tryggere å spille på en vannet bane. Blåser støv opp, er banen for tørr!

- banene er for våte

- Du skal ikke kunne presse fingeren ned i øverste lag av dekket.
- Det graves dype hull i grusen hvis du spiller.
- Grusen flyttes og banen blir ujevn over tid.

Løsning:

- Vent til banen er tørr nok! Medlemmer har fortrinnsrett på kunstgressbanen.